

1011002983**Kabelski sesalnik
DO237SV****GARANCIJA**

Za ta aparat velja dveletna garancija. V tem obdobju proizvajalec prevzema odgovornost za kakršne koli motnje, ki so posledica napake v materialu ali izdelavi. Če pride do tovrstnih napak, bo proizvajalec po potrebi popravil ali zamenjal napravo. Garancija ne velja, če je škoda na napravi posledica napačne uporabe, neupoštevanja navodil ali popravil, ki jih izvede tretja oseba. Garancija je izdana z originalnim blagajniškim računom. Iz garancije so izključeni vsi deli, ki so podvrženi obrabi. Če se vaša naprava pokvari med dveletno garancijsko dobo, jo lahko skupaj z računom vrnete v trgovino, kjer ste jo kupili. Garancija za dodatno opremo in obrabne dele velja samo 6 mesecev.

Garancija in odgovornost dobavitelja in proizvajalca avtomatsko preneha v naslednjih primerih:

- če uporabnik ne upošteva navodil v tem priročniku;
- če je naprava nepravilno priključena, npr. na previsoko električno napetost;
- v primeru nepravilne, grobe ali nenormalne uporabe;
- v primeru nezadostnega ali nepravilnega vzdrževanja;
- v primeru popravil ali sprememb naprave, ki jih izvede potrošnik sam ali nepooblaščen tretja oseba;
- v primeru uporabe delov ali dodatne opreme, ki jih ne priporoča ali zagotavlja dobavitelj/proizvajalec.

VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električnih aparatov je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

- Vsa navodila skrbno preberite. Ta navodila shranite, saj jih boste v prihodnosti še potrebovali.
- Preden aparat prvič uporabite, se prepričajte, da ste odstranili vso embalažo in promocijske nalepke. Poskrbite, da se otroci ne morejo igrati z embalažo.
- Ta aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
 - čajne kuhinje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - kmetije;
 - hoteli, moteli in drugi nastanitveni objekti, kjer napravo uporabljajo gostje;
 - sobe za goste in podobno.
- Preprečite, da bi se otroci igrali z aparatom, zato jih nadzorujte.
- Otroci, starejši od 16 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko uporabljajo ta aparat samo, če so pod nadzorom ali če so ustrezno seznanjeni z navodili za varno uporabo ter razumejo tveganja, ki so jim pri tem lahko izpostavljeni. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci lahko čistijo in vzdržujejo aparat samo, če so starejši od 16 let in pod nadzorom.
- Aparat in njegov priključni kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 16 let.
- Vsa popravila mora opraviti proizvajalec ali njegova servisna služba.
- Za kakršno koli poškodbo ali materialno škodo, ki je posledica neupoštevanja teh pravil, ste odgovorni sami. Proizvajalec, uvoznik in dobavitelj ne prevzemajo nobene odgovornosti za tovrstne primere.

⚠ OPOZORILA ZA ELEKTRIČNO VARNOST

- Da preprečite tveganje, tega aparata ne smete priključiti na električno omrežje prek zunanjih stikalnih naprav, kot je timer ali ločen daljinski upravljalnik, ali povezati v tokokrog, ki se redno vklaplja in izklaplja glede na porabo.
- Kadar aparata ne uporabljate, med servisnim posegom ali zamenjavo delov mora biti aparat izključen iz električnega omrežja. Pred namestitvijo ali odstranjevanjem delov aparata in pred čiščenjem počakajte, da se aparat ohladi. Ko želite aparat izklopiti, pritisnite stikalo v položaj za izklop ali „0“, nato izvlecite vtič in stenske vtičnice. Nikoli ne vlecite za kabel ali aparat, temveč primite vtič in ga izvlecite.
- Skrbno preverite, ali se napetost in frekvenca omrežja ujemata s podatki, ki so navedeni na napisni ploščici aparata.
- Vtič mora biti vstavljen v ustrezno vtičnico, ki je nameščena in ozemljena v skladu z vsemi lokalnimi standardi in predpisi.

- Pazite, da priključni kabel ne visi čez rob delovnega pulta ali se dotika vročih površin.
- Pazite, da priključni kabel ni v bližini vročih delov, in aparata ne pokrivajte.
- Priključni kabel povsem odvijte, da preprečite pregrevanje kabla. Priključni kabel ne sme biti speljan pod aparatom ali okrog njega.
- Aparata ne smete uporabljati s podaljškom ali ga priključiti na razdelilno dozo.
- Aparata ne smete uporabljati, če je poškodovan njegov kabel ali vtič ali če je prišlo do motenj delovanja oziroma je kakor koli poškodovan. Aparat odnesite na servisno službo podjetja DOMO ali k pooblaščenemu serviserju, kjer ga bodo pregledali, popravili ali izvedli električne ali mehanske nastavitve. Aparata ne poskušajte popraviti sami.

⚠ NAMESTITEV

- Aparat ne sme biti blizu vnetljivih materialov, plinov ali eksplozivov.
- Aparata ne smete uporabljati ali hraniti na prostem.
- Aparat vedno uporabljajte na stabilni, suhi in vodoravni površini.
- Aparata ne postavite blizu plinskega ali električnega štedilnika ali na mesto, kjer lahko pride v stik z vročim aparatom.

⚠ UPORABA

- Aparat uporabljajte samo za predvideni namen.
- Aparat je namenjen samo za domačo uporabo. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nezgode, ki so posledica nepravilne uporabe aparata ali neupoštevanja teh navodil.
- Kadar aparat deluje, ga nikoli ne pustite brez nadzora.
- Aparata ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- Uporaba delov opreme, ki jih ne priporoča ali prodaja proizvajalec, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe. Uporabljajte samo pripomočke, ki so priloženi aparatu.

⚠ ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Zaščitite se pred električnim udarom in opeklinami, tako da aparata, kabla ali vtiča ne potapljate v vodo ali druge tekočine.
- Aparat stalno vzdržujte v čistem stanju, v nasprotnem primeru se lahko skrajša njegova življenjska doba, lahko pa pride tudi do tveganih situacij.

⚠ OPOZORILA, SPECIFIČNA ZA IZDELEK

- Ne vlecite za kabel. Kabla ne uporabljajte za prenašanje aparata. Pazite, da se kabel ne zagozdi med vrata, in ga ne vlecite okrog vogalov ali ostrih robov. Sesalnika ne vlecite čez kabel. Priključni kabel ne sme priti v stik z vročimi površinami.
- Ne dotikajte se vtiča ali sesalnika z mokrimi rokami.

- V odprtine sesalnika ne vstavljajte nobenih predmetov. Aparata ne uporabljajte, če je odprtina blokirana.
- Pazite, da so lasje, ohlapna oblačila, prsti in drugi deli telesa dovolj oddaljeni od odprtin sesalnika in njegovih gibljivih delov.
- Pri čiščenju stopnic bodite še posebej pazljivi.
- Sesalnika ne uporabljajte za sesanje vnetljivih ali gorljivih tekočin, kot je bencin, ali
- na mestih, kjer so lahko prisotne tovrstne snovi.
- Pred sesanjem odstranite velike in ostre predmete s tal, da preprečite morebitne poškodbe.
- Ne sesajte predmetov, ki gorijo ali se iz njih kadi, kot so cigarete, vžigalice ali vroč pepel.
- Sesalnika ne uporabljajte brez vrečke za prah in/ali filtra.
- Aparata ne uporabljajte za sesanje detergentov, tekočin, igel, vžigalic in drugih tekočin ter ostrih ali vnetljivih predmetov.
- Aparata ne uporabljajte za sesanje cementa, praška in drugih drobnih delcev. Izogibajte se tudi vsesavanju večjih predmetov. Aparat se lahko zamaši, motor se lahko pregreje ali pa se pojavijo druge poškodbe.
- Pazite, da vstopna odprtina za zrak ali odprtina talnega nastavka nista blokirani.
- Na in v aparatu ne sme biti prahu, umazanije, las ali česar koli drugega, kar bi lahko oviralo dovod zraka.
- S tal odstranite velike in ostre predmete, da preprečite poškodbe plastičnih sestavnih delov, krtač in motorja.
- Aparata nikoli ne uporabljajte brez filtrov. To poškoduje motor in ga naredi neuporabnega.
- Pazite, da je sesalnik dovolj oddaljen od toplotnih virov ali neposredne sončne svetlobe.
- Prav tako ne sme priti v stik z grobimi ali abrazivnimi čistili ali topili.
- Sesalnik prenašajte tako, da ga držite za ročaj.
- Sesalnika NE uporabite, če je padel na tla, če je poškodovan, če ste ga pustili na prostem ali če je padel v vodo.
- Aparat uporabljajte samo na suhih površinah v zaprtih prostorih.
- Sesalnika NE uporabljajte za čiščenje živali.
- Ta sesalnik je opremljen z varnostno funkcijo, ki v primeru pregretja prekine napajanje. Če se to zgodi, izvlecite vtič iz električne vtičnice in počakajte, da se aparat popolnoma ohladi. Šele po tem ga lahko ponovno uporabite.
- Preden aparat pospravite, priključni kabel narahlo ovijte okrog ročaja in posode za prah.
- Ko je aparat priključen na električno omrežje, ga ne smete pustiti brez nadzora.

TA NAVODILA SHRANITE, SAJ JIH BOSTE V PRIHODNOSTI ŠE POTREBOVALI

DELI APARATA

1. Ročaj
2. Tipka za vklop/izklop
3. Motorna enota
4. Kljukica za namestitve na steno
5. Gumb za sprostitve posode za prah
6. Posoda za prah
7. Tipka za sprostitve cevi
8. Cev
9. Gumb za sprostitve talnega nastavka
10. Talni nastavek
11. Stensko držalo (vključno z vijaki in vložki)
12. Ozki nastavek in ščetka za prah v enem



PRED PRVO UPORABO

Za pravilno namestitve aparata upoštevajte naslednje korake:

1. Motorno enoto namestite v predvideno odprtino cevi.
2. Na drugi konec cevi sesalnika namestite talni nastavek, tako da se zaskoči.
3. Namestite še posodo za prah, tako da se zaskoči.



STENSKO DRŽALO

Za pritrditev stenskega držala upoštevajte naslednja navodila:

1. Izvrtajte luknji v steno, tako da se ujemata s točkama pritrditve držala.
2. V steno vstavite priložena vložka.
3. S priloženima vijakoma fiksirajte držalo na steno.
4. Aparat lahko zdaj shranite tako, da ga preprosto obesite na stensko držalo.



UPORABA

1. Vtič vstavite v omrežno vtičnico. Potisnite tipko za vklop/izklop navzdol, da vklopite aparat.
2. Ko je aparat vklopljen, vsa umazanijo skozi odprtino v talnem nastavku.
3. Potisnite tipko za vklop/izklop navzgor, da izklopite aparat.

Posodo za prah in filtre očistite po vsaki uporabi, da boste dosegli kar najboljše rezultate. Tako poskrbite za boljšo sesalno moč in daljšo življenjsko dobo aparata. Pazite, da prah v posodi za prah ne preseže maksimalne ravni.

NASTAVKI

Z ročnim sesalnikom lahko uporabljate naslednje nastavke (tako da odstranite cev) ali jih pritrdite na cev:

1. Ščetka za prah: za pohištvo, knjižne police, zavese in težko dostopne površine.
2. Ozki nastavek: za reže, kote, stopnice, tipkovnice ...



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem se prepričajte, da je aparat izklopljen, in izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.

ČIŠČENJE APARATA

Aparat čistite z rahlo navlaženo mehko krpo. Na koncu ga temeljito obrišite. Aparata nikoli ne potopite v vodo!

ČIŠČENJE POSODE ZA PRAH

Posodo za prah in filtre očistite po vsaki uporabi, da boste dosegli kar najboljše rezultate. Tako poskrbite za boljšo sesalno moč in daljšo življenjsko dobo aparata.

1. Pazite, da količina prahu nikoli ne preseže maksimalne ravni, ki je označena na posodi. Posodo za prah odstranite z aparata, tako da pritisnete gumb za sprostitve.
2. Iz posode za prah vzemite filtre in jo izpraznite.
3. Odstranite bombažni filter in iz njega nežno iztrkajte prah.
4. Razstavite filter. Odstranite dela A in B. Za še temeljitejšo čiščenje lahko odstranite tudi spodnji konec dela A. Iz filtra odstranite odvečni prah in umazanijo.
5. Filter in posodo za prah lahko očistite pod tekočo vodo in uporabite blag detergent. Make Preden dele sestavite nazaj in vstavite v aparat, se prepričajte, da so popolnoma suhi.
6. Pred ponovno uporabo aparata vse dele pravilno vstavite nazaj v posodo za prah in slednjo namestite na aparat. Ko se posoda za prah pravilno zaskoči, zaslišite klik.



Priporočamo vam, da filtre redno menjate, saj boste le tako zagotovili optimalno delovanje aparata. Umazani filtri drastično zmanjšajo sesalno moč. Posodo za prah in filtre očistite po vsaki uporabi, da podaljšate življenjsko dobo svojega aparata.

ČIŠČENJE TALNE KRTAČE

Odstranite prah in umazanijo s spodnje strani talne krtače.

OKOLJSKE SMERNICE



Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjske odpadke. Namesto tega ga morate odnesti na ustrezno zbirno mesto za reciklažo električne in elektronske opreme. S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje z zavrženo napravo. Za podrobnejše informacije o reciklaži tega izdelka se obrnite na pristojni lokalni urad, podjetje za ravnanje z gospodinjskimi odpadki v svojem kraju ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.



Embalaža je primerna za reciklažo. Prosimo, da z embalažo ravirate ekološko.

1011002983

Štapni usisavač DO237SV



JAMSTVO

Ovaj uređaj ima dvogodišnje jamstvo. Tijekom tog razdoblja proizvođač je odgovoran za svaki kvar koji je izravna posljedica tvorničke greške. U slučaju takvog kvara, uređaj će se popraviti ili prema potrebi zamijeniti. Jamstvo ne vrijedi kada je oštećenje na uređaju posljedica nepravilne uporabe, nepridržavanja uputa ili popravaka koje su izvršile treće osobe. Jamstvo se izdaje uz originalni račun. Dijelovi koji su podložni trošenju nisu uključeni u jamstvo. Ako se uređaj pokvari u dvogodišnjem jamstvenom roku, možete ga vratiti zajedno sa svojim računom u trgovinu u kojoj ste ga kupili.

Jamstvo na dodatke i dijelove koji su podložni trošenju vrijedi samo 6 mjeseci.

Jamstvo i odgovornost dobavljača i proizvođača automatski prestaju u sljedećim slučajevima:

- ako se ne pridržavate uputa u ovom priručniku;
- u slučaju pogrešnog spajanja, npr. previsokog električnog napona;
- u slučaju nepravilne, grube ili neuobičajene uporabe;
- u slučaju nedovoljnog ili nepravilnog održavanja;
- u slučaju popravaka ili izmjena uređaja koje vrši potrošač ili neovlaštene treće osobe;
- ako se služite dijelovima ili dodacima koje ne preporučuje dobavljač / proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE

U slučaju uporabe električnih uređaja uvijek je potrebno primijeniti osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

- Pažljivo pročitajte sve upute. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.
- Provjerite jesu li ambalaža i promotivne naljepnice u potpunosti uklonjeni s uređaja prije prve uporabe. Pobrinite se da se djeca ne mogu igrati s ambalažom.
- Ovaj uređaj namijenjen je uporabi u kućanstvu i sličnom okruženju, kao primjerice:
 - kuhinjama za zaposlenike u trgovinama, uredima i sličnim poslovnim okruženjima;
 - poljoprivrednim gospodarstvima;
 - hotelskim ili motelskim sobama i drugom okruženju stambenog karaktera;
 - sobama za goste i sličnom.
- Nadgledajte djecu kako se ne bi igrala s uređajem.
- Ovaj uređaj smiju rabiti djeca od 16 i više godina i osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim poteškoćama, ili osobe bez potrebnog iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su upućene u sigurnu uporabu uređaja i upoznate s opasnostima povezanim s uređajem. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti ni održavati uređaj osim ako su starija od 16 godina i pod nadzorom.
- Uređaj i kabel uređaja čuvajte izvan dohvata djece mlađe od 16 godina.
- Sve popravke treba izvršiti proizvođač ili njegova služba za podršku kupcima nakon prodaje.
- Sva šteta ili ozljede koje su posljedica nepridržavanja ovih uputa Vaša su vlastita odgovornost. Proizvođač, uvoznik i dobavljač ne mogu se smatrati odgovornima.

⚠ UPOZORENJE – OPASNOST OD ELEKTRIČNE ENERGIJE

- Kako bi se izbjegla opasnost, uređaj se ne smije napajati preko vanjske naprave, primjerice vremenske sklopke ili zasebnog daljinskog upravljača, ni spajati na strujni krug koji opskrbljivač električne energije redovito uključuje i isključuje.
- Uređaj se mora iskopčati iz utičnice kada nije u uporabi, tijekom servisa i pri zamjeni dijelova. Ostavite uređaj da se ohladi prije sastavljanja ili rastavljanja njegovih dijelova i prije čišćenja. Kako biste isključili uređaj, prekidač postavite u položaj „OFF” ili „0”, a zatim iskopčajte utikač iz utičnice. Nikada nemojte povlačiti kabel ili sam uređaj kako biste iskopčali utikač iz utičnice.
- Provjerite odgovaraju li napon i frekvencija strujne mreže podacima navedenima na natpisnoj pločici na uređaju.
- Utikač mora biti ukopčan u odgovarajuću utičnicu koja je ugrađena i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i normama.
- Nemojte ostavljati kabel za napajanje da visi preko ruba radne plohe ili da dodiruje vruće površine.

- Kabel za napajanje držite podalje od vrućih dijelova i nemojte prekrivati uređaj.
- Kabel razmotajte u potpunosti kako biste spriječili njegovo pregrijavanje. Pripazite da kabel za napajanje ne prolazi ispod ili oko uređaja.
- Ovaj uređaj ne smije se rabiti s produžnim kabelom ili višestrukom utičnicom.
- Nemojte uključivati uređaj kojem je oštećen kabel ili utikač, u slučaju neispravnog rada uređaja ili ako je uređaj na bilo koji način oštećen. Vratite uređaj u servis proizvođača DOMO ili njegovom servisnom zastupniku radi provjere, popravka ili električne odnosno mehaničke prilagodbe. Nemojte pokušavati sami popraviti uređaj.

⚠ POSTAVLJANJE

- Nemojte stavljati uređaj blizu zapaljivih materijala, plinova ili eksploziva.
- Ovaj uređaj nemojte rabiti ni pohranjivati na otvorenom.
- Uređaj uvijek rabite na čvrstoj, suhoj i ravnoj podlozi.
- Nikada nemojte stavljati ovaj uređaj blizu plinskog ili električnog štednjaka ili na mjesto na kojem može doći u kontakt s toplim uređajem.

⚠ UPORABA

- Nemojte rabiti uređaj za svrhe kojima nije namijenjen.
- Uređaj rabite isključivo za kućnu uporabu. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za nezgode nastale zbog nepravilne uporabe ili nepridržavanja ovdje opisanih uputa za uporabu.
- Uključeni uređaj nikada nemojte ostavljati bez nadzora.
- Nemojte rukovati uređajem ako imate mokre ruke.
- Uporaba dodataka koje ne preporučuje ili ne prodaje proizvođač može dovesti do požara, strujnog udara ili ozljeda. Služite se isključivo priborom koji je isporučen uz uređaj.

⚠ ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Da biste se zaštitili od strujnog udara ili opekline, nemojte uranjati uređaj, kabel uređaja ili utikač u vodu ili drugu tekućinu.
- Neodržavanje uređaja u čistom stanju može nepovoljno utjecati na vijek trajanja uređaja, a može dovesti i do opasne situacije.

⚠ UPOZORENJA KOJA SE ODNOSE NA PROIZVOD

- Nemojte vući kabel. Nemojte se služiti kabelom umjesto ručke pri uporabi uređaja. Nemojte kabel gnječiti vratima, niti ga potezati preko uglova ili oštirih bridova. Nemojte usisavačem prelaziti preko kabela. Kabel držite podalje od vrućih površina.
- Nemojte dodirivati utikač ili usisavač mokrim rukama.
- Nemojte umetati nikakve predmete u otvore na usisavaču. Nemojte se služiti uređajem ako su otvori na njemu blokirani.

- Kosu, široku odjeću, prste i druge dijelove tijela držite podalje od otvora na usisavaču i pokretnih dijelova.
- Budite posebno oprezni pri čišćenju stuba.
- Nikada nemojte rabiti usisavač za skupljanje bilo kakvih zapaljivih ili gorivih tekućina (poput benzina) te na mjestima gdje bi takve tvari mogle biti prisutne.
- Prije usisavanja, uklonite velike i oštre predmete s poda kako biste spriječili moguća oštećenja.
- Nemojte usisavati predmete koji gore ili ispuštaju dim, kao što su cigarete, šibice ili vrući pepeo.
- Nemojte rabiti usisavač bez vrećice za prašinu i/ili filtra.
- Nemojte rabiti usisavač za usisavanje deterdženata, tekućina, igala, šibica i drugih sličnih oštirih ili zapaljivih predmeta.
- Nemojte rabiti usisavač za usisavanje cementa, prašaka i drugih sitnih čestica. Također izbjegavajte i usisavanje velikih predmeta. Usisavač se može začepiti, motor pregrijati ili može doći do drugih oštećenja.
- Vodite računa da ulazni otvor za zrak i otvor za usisavanje nisu blokirani.
- Uređaj čistite od prašine, prljavštine, dlaka ili bilo čega drugoga što bi moglo umanjiti dovod zraka.
- Uklonite velike i oštre predmete s poda kako biste spriječili oštećenja plastičnih dijelova, četki i motora.
- Nikada nemojte uređaj rabiti bez filtera. Time će se oštetiti motor i uređaj će biti neupotrebljiv.
- Usisavač držite podalje od izvora topline ili izravnog sunčevog svjetla.
- Izbjegavajte agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje ili otapala.
- Nosite štapni usisavač isključivo držeći ga za ručku.
- NEMOJTE upotrebljavati štapni usisavač ako je pao, oštećen, ostavljen na otvorenom ili je pao u vodu.
- Uređaj rabite isključivo na suhim podlogama u zatvorenim prostorima.
- NEMOJTE upotrebljavati štapni usisavač kako biste očistili životinje.
- Ovaj usisavač opremljen je termoosiguračem koji isključuje uređaj u slučaju pregrijavanja. Ako se to dogodi, iskopčajte utikač iz utičnice i ostavite usisavač da se u potpunosti ohladi prije ponovne uporabe.
- Prije pohrane usisavača, labavo namotajte kabel oko ručke i spremnika za prašinu.
- Uređaj nemojte ostavljati bez nadzora dok je ukopčan u utičnicu.

SAČUVAJTE OVE UPUTE ZA BUDUĆU UPORABU

DIJELOVI

1. Ručka
2. Gumb za uključivanje/isključivanje
3. Odjeljak s motorom
4. Kuka za pričvršćivanje na zid
5. Gumb za otpuštanje spremnika za prašinu
6. Spremnik za prašinu
7. Gumb za otpuštanje cijevi
8. Cijev
9. Gumb za otpuštanje podnog nastavka
10. Podni nastavak
11. Zidni nosač (priloženi vijci i tiple)
12. Višenamjenski uski nastavak s četkom za prašinu



PRIJE PRVE UPORABE

Slijedite korake u nastavku kako biste pravilno sastavili uređaj:

1. Pričvrstite odjeljak s motorom na cijev s pomoću odgovarajućeg otvora.
2. Pobrinite se da podni nastavak škljocne i sjedne na svoje mjesto na cijevi štapnog usisavača.
3. Pričvrstite spremnik za prašinu tako da škljocne i sjedne na svoje mjesto na štapnom usisavaču.



ZIDNI NOSAČ

Slijedite upute u nastavku kako biste pričvrstili zidni nosač:

1. Izbušite 2 rupe u zidu koje odgovaraju točkama pričvršćenja na zidnom nosaču.
2. Umetnite tiple u izbušene rupe u zidu.
3. Pričvrstite zidni nosač priloženim vijcima.
4. Kako biste pohranili uređaj, samo ga objesite na zidni nosač.



UPORABA

1. Ukopčajte kabel za napajanje u utičnicu. Pomaknite gumb za uključivanje/isključivanje prema dolje kako biste uključili uređaj.
2. Kada uključite uređaj, prljavština će se usisati kroz otvor na podnom nastavku.
3. Pomaknite gumb za uključivanje/isključivanje prema gore kako biste isključili uređaj.

Za najbolje rezultate, očistite spremnik za prašinu i filtre nakon svake uporabe. To će pridonijeti snazi usisavanja i radnom vijeku uređaja. Vodite računa da prašina u spremniku ne prijeđe najvišu označenu razinu.

NASTAVCI

Na ručni usisavač (ako skinete cijev) ili na cijev usisavača možete pričvrstiti sljedeće nastavke:

1. Četka za prašinu: za namještaj, police za knjige, zavjese i površine koje se teško čiste.
2. Uski nastavak: za procjepe, kutove, stube, tipkovnice itd.



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja uređaja provjerite je li uređaj isključen i utikač iskopčan iz zidne utičnice.

ČIŠĆENJE UREĐAJA

Očistite uređaj vlažnom mekom krpom. Dobro osušite uređaj. Nikada nemojte uranjati uređaj u vodu!

ČIŠĆENJE SPREMNIKA ZA PRAŠINU

Za najbolje rezultate, očistite spremnik za prašinu i filtre nakon svake uporabe. To će pridonijeti snazi usisavanja i radnom vijeku uređaja.

1. Nikada nemojte prelaziti najvišu označenu razinu na spremniku za prašinu. Uklonite spremnik za prašinu s uređaja s pomoću gumba za otpuštanje.
2. Uklonite filtre iz spremnika za prašinu, a zatim ispraznite spremnik.
3. Uklonite pamučni filter i nježno otresite prašinu.
4. Rastavite filter. Odvojite dio A od dijela B. Za detaljnije čišćenje možete ukloniti donji dio dijela A. Uklonite višak prašine i prljavštine s filtra.
5. Filter i spremnik za prašinu mogu se očistiti blagim deterdžentom pod mlazom vode. Provjerite jesu li dijelovi potpuno suhi prije nego što ih vratite u uređaj.
6. Pravilno sastavite sve dijelove u spremnik za prašinu i vratite spremnik na uređaj prije ponovne uporabe. Čut ćete škljocaj kada se spremnik za prašinu pravilno postavi.



Preporučuje se redovna zamjena filtera kako bi se osigurao optimalan rad uređaja. Prljavi filteri drastično će smanjiti snagu usisavanja. Nakon svakog usisavanja, očistite spremnik za prašinu i filtre kako biste produljili radni vijek uređaja.

ČIŠĆENJE PODNE ČETKE

Uklonite prašinu i prljavštinu s donje strane podne četke.

SMJERNICE ZA EKOLOŠKO ZBRINJAVANJE



Ovaj znak na proizvodu ili na ambalaži upućuje na to da se s ovim proizvodom ne smije postupati kao s kućanskim otpadom. Umjesto toga, odnesite ga u odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i

elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete spriječiti moguće negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi u suprotnom mogle nastati zbog nepravilnog odlaganja ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojem lokalnom gradskom uredu, službi za zbrinjavanje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Ambalaža se može reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ekološki zbrinete.