

INTIMINA™

Osebni masažni pripomočki

NAVODILA ZA UPORABO



Kalia™



Kiri™



Raya™



Celesse™

Splošne informacije

Intimina se lahko pohvali z zagotavljanjem najboljših osebnih masažnih pripomočkov na trgu, ki imajo močne, a diskretno tihe vibracije in polno enoletno garancijo.

Garancijski pogoji

Eno letna garancija

Intimina jamči za ta osebni masažni pripomoček za obdobje ENEGA (1) LETA po datumu prvotnega nakupa za napake zaradi pomanjkljive izdelave ali materialov. Če v garancijskem obdobju odkrijete napako in o tem obvestite družbo Intimina, bo ta po lastni presoji brezplačno zamenjala osebni masažni aparat.

Garancija zajema delujoče dele, ki vplivajo na delovanje osebnega masažnega pripomočka. Ne krije kozmetičnih poškodb, ki so posledica poštene obrabe, ali poškodb, ki so posledica nesreče, napačne uporabe ali zanemarjanja. Vsak poskus odpiranja ali razstavljanja osebnega masažnega aparata (ali njegove dodatne opreme) bo razveljavil garancijo.

Zahtevki iz garancije morajo biti podprti z razumnimi dokazi, da je datum zahtevka znotraj garancijskega obdobja. Za potrditev garancije hranite izvirni račun o nakupu skupaj s temi garancijskimi pogoji za čas trajanja garancijskega obdobja.

Nekateri osebni masažni pripomočki za delovanje potrebujejo baterije, nekatere pa je možno polniti. Upoštevajte, da osebni masažni pripomočki Kiri™, Raya™ in Celesse™ za delovanje potrebujejo baterije 2AAA. Pred prvo uporabo osebni masažni pripomoček vedno napolnite. Osebne masažne pripomočke z možnostjo polnjenja je treba napolniti pred prvo uporabo. Uporabljajte samo originalne polnilnike, ki jih je zagotovila družba Intimina. Pred vsakim polnjenjem se prepričajte, da vtičnica za enosmerni tok ne vsebuje ostankov vode ali maziva.

Vaš osebni masažni aparat ima enega od naslednjih vmesnikov za enostavno uporabo:

Vmesnik s 3 gumbi

Za vklop in povečanje jakosti vibracij pritisnite in držite gumb (+). Pritisnite gumb (0), da preklopite med načini stimulacije. Če želite zmanjšati intenzivnost in izklopiti osebni masažni aparat, pritisnite gumb (-).

Če želite zakleniti osebni masažni pripomoček hkrati pritisnite in za pet sekund pridržite (+) in (-). Za odklepanje postopek ponovite. **Pred čiščenjem in uporabo v vodi se vedno prepričajte, da je osebni masažni aparat tesno zaprt.**

Vmesnik z enim gumbom

Za vklop dvakrat pritisnite gumb (0). Nadaljujte s pritiskanjem, da preklopite med mogočnimi načini vibriranja. Za izklop preprosto pritisnite in držite gumb (0) približno 5 sekund.

Čiščenje, shranjevanje in varnost

Pred vsako uporabo in po njej vedno temeljito očistite osebni masažni pripomoček. Za čiščenje uporabite namensko čistilo, kot je Intimina Čistilo za intimne pripomočke. Če ga nimate na voljo, osebni masažni aparat operite s toplo vodo in antibakterijskim milom, sperite s čisto vročo vodo in posušite s krpo ali brisačo, ki ne pušča vlaken. Nikoli ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, petrol ali aceton.

Intimina priporoča uporabo lubrikanta na vodni osnovi, kot je Intimina vlažilna krema za ženske. Izogibajte se uporabi lubrikanta na osnovi silikona, saj lahko ta povzroči, da bo silikon trajno lepljiv. Nikoli ne uporabljajte masažnih olj ali kreme za roke kot lubrikantov za intimne predele.

Masažnega pripomočka ne puščajte na neposredni sončni svetlobi in ga NIKOLI ne izpostavljajte hudi vročini. Ne uporabljajte na otekli ali poškodovani koži. Osebni masažni pripomoček hranite izven dosega otrok.

Če se zdi, da vaš osebni masažni pripomoček deluje nenormalno, ga izklopite in nas kontaktirajte na info@kunapipi.si. Prav tako nas kontaktirajte v primeru, če imate kakršne koli druge težave z izdelkom Intimina.

POMEMBNO: Samo za uporabo pri odraslih. Tisti, ki so morda noseči, imajo srčni spodbujevalnik, sladkorno bolezen, flebitis ali trombozo, naj se pred uporabo izdelka za osebno masažo posvetujejo z zdravnikom glede tveganja nastanka krvnih strdkov.

Informacije o odlaganju

Odstranjevanje stare elektronske opreme (velja v EU in drugih evropskih državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov).

Prečrtan simbol smetnjaka pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjski odpaddek, temveč ga je treba odnesti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.



Če imate dodatna vprašanja ali pomisleke in želite izvedeti več informacij o izdelkih Intimina, obiščite www.kunapipi.si ali pošljite e-pošto neposredno na info@kunapipi.si

Izjava o omejitvi odgovornosti: Uporabniki tega izdelka Intimina to počnejo na lastno odgovornost. Niti družba Intimina niti njeni prodajalci na drobno ne prevzemajo nobene odgovornosti za uporabo tega izdelka. Poleg tega si družba Intimina pridržuje pravico do revizije te publikacije in občasnega spreminjanja njene vsebine, ne da bi bila dolžna kogar koli obvestiti o takšni reviziji ali spremembah.

Velja za VSE izdelke. Model se lahko spremeni zaradi izboljšav brez predhodnega obvestila.

©2021 LELOi AB. Vse pravice pridržane.

Proizvajalec: Suzhou Armocon Technology Co. Ltd. 3-5 / F 77 SuHong Middle Road SIP, 215027 Jiangsu, Kitajska

Na trg da: LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden

Država izvora: Kitajska

www.kunapipi.si