

## INFORMACIJE V SKLADU Z EU 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Oznaka modela			KGM64311X 949740641	
Vrsta kuhalne plošce			Built-In Hob	
Število kuhalnih mest				
Število obmocij				
Tehnologija segrevanja (indukcijska kuhalna mesta in obmocja, sevalna kuhalna mesta, trdne plošce)			plin-elektrika	
Poraba energije za vsako kuhalno mesto ali obmocje, izracunana na kg	Left Rear	ECkuhanje na elektriko	194.9	Wh/kg
Število plinskih gorilnikov			3 Cylindric	
Energijska ucinkovitost za vsak plinski gorilnik	Left Front - Semi Rapid Burner	EEplinski gorilnik	55.9	%
	Right Front - Auxiliary Burner	EEplinski gorilnik	N/A	%
	Right Rear - Rapid Burner	EEplinski gorilnik	56.5	%

**EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"**

**Nasveti za ustrezeno uporabo za zmanjšanje vpliva na okolje:**

- Segrejte le toliko vode, kot jo potrebujete.
- Posodo po možnosti pokrijte s pokrovkami.
- Pred vklopom kuhalnika nanj postavite posodo.
- Na manjša kuhalnika postavite manjšo posodo.
- Posodo postavite neposredno na sredino kuhalnika.
- Uporabite akumulirano toploto, da ohranite hrano toplu ali da jo stopite."

**EN 30-2-1: Plinski kuhalni aparati za gospodinjstvo – 1–2. del: Smotrna raba energije – Splošno"**

**Nasveti za ustrezeno uporabo za zmanjšanje vpliva na okolje:**

- Pred uporabo se prepričajte, da so gorilniki in podstavki za posodo pravilno nameščeni.
- Uporabite posodo s premerom, ki ustreza velikosti gorilnikov.
- Lonec postavite na sredino gorilnika.
- Segrejte le toliko vode, kot jo potrebujete.
- Posodo po možnosti pokrijte s pokrovkami.
- Ko začne tekočina vreti, zmanjšajte ogenj, tako da tekočine le rahlo vre.
- Po možnosti uporabite lonec na pritisk. Oglejte si njegova navodila za uporabo."