

Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.

NAVODILA ZA UPORABO, TEHNIČNE SPECIFIKACIJE,  
GARANCIJA, VARNOSTNA NAVODILA, NAVODILA ZA  
ODGOVONO RAVNANJE Z EMBALAŽO IN DEKLARACIJA ZA  
NOČNI MONUKOLAR :

# KONUSPY- 18

Kat. št.: 7939



**Opozorila:** Monokularja nikoli ne uporabljajte za gledanje neposredno v sonce ali v neposredni bližini sonca. To lahko povzroči tveganje slepote. Monokularja ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo. Koncentracija svetlobe lahko povzroči požar. Prav tako pa monokularja ne izpostavljajte visokim temperaturam. Monokularja ne razstavljajte. V primeru poškodb ali okvar se obrnite na prodajalca.


Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.

### Tehnični podatki:

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b>                        | <b>Dnevno-nočni</b>            |
| <b>Povečava</b>                     | <b>6x – 36x zoom</b>           |
| <b>Objektiv</b>                     | <b>32 mm</b>                   |
| <b>Vidno polje pri 1000 metrih</b>  | <b>87,5 metra</b>              |
| <b>Največja razdalja opazovanja</b> | <b>400 metrov</b>              |
| <b>Teža</b>                         | <b>290 gramov</b>              |
| <b>Ločljivost</b>                   | <b>1920x1080 slikovnih pik</b> |
| <b>SD kartica</b>                   | <b>8 GB</b>                    |
| <b>Nastavek za stativ</b>           | <b>Da</b>                      |

### Opis naprave:

1. Pokrovček objektiv
2. Obroč za nastavitev ostrenja
3. IR osvetljevalnik
4. Nastavek za stojalo
5. Pritrdilni elementi za montažo.
6. USB vtičnica
7. Video izhodni vmesnik
8. SD kartica
9. Pokrov baterije
10. Obroč za nastavljanje dioptrije
11. Gumijasta očesna školjka
12. Kavelj za trak
13. Trak za lažji oprijem
14. Gumb za GOR
15. Gumb za DOL
16. Gumb za izbiro funkcij (MENI)
17. Gumb za  
Vklop/Izklop/predvajanje  
videa/pavza



## Navodila za uporabo:

Gumb GOR (14) Kratek pritisk – Funkcija povečave En pritisk 6x dva pritiska 12x trije pritiski 18x Dolg pritisk izboljšana kakovost in svetlost slike. Na zaslonu se prikažeta napis EV in meritev osvetlitve.

Gumb DOL (15) Kratek pritisk – Vklop nočnega načina. Z vsakim pritiskom gumba se poveča raven osvetlitve označena z napisom IR1, IR2 itn.. Izhod iz nočnega načina s petim pritiskom na IR-OFF. Obnovitev normalnega barvnega prikaza. Dolg pritisk – Zmanjšanje svetlosti slike. Prikaz napisa EV.

Gumb Meni (16)

Kratek pritisk na gumb - Način fotografiranja. Ta način je mogoče uporabiti le, če je vstavljena SD kartica.

Dolg pritisk na gumb – Vstop v meni: Predvajanje/Barva/Mreža/Merjenje razdalje/Trajanje videa/Aktiviranje mikrofona/Prekrivanje datuma/Samodejni izklop/Jezik/Svetlost/Čas/Format/Privzete nastavitve/Vgradna oprema.

Za izbiro uporabi tipki GOR (14) ali DOL (15) ter tipko Vklop/Izklop (17) za potrditev.

Gumb za Vklop/Izklop (17)

Kratek pritisk na gumb – Snemanje videa, fotografiranje, če je naprava v režimu za fotografiranje. Ta način je možno uporabiti le, če je vstavljena SD kartica.


Dolg pritisk na gumb – Vklop/Izklop – kratek pritisk za zagon in dolg pritisk za izklop.

Namestitev baterije:

Povlecite pokrov baterija (9) proti zadnji strani naprave in odstranite pokrov baterije. V predalček vstavite 3 baterije AA. Pri tem pazite nato da so pravilno vstavljene (+-). Namestite pokrov v prvotni položaj. Pritisnite gumb za vklop in notranji monitor se bo zasvetil, kar pomeni da so bile baterije pravilno vstavljene. Baterije niso priložene.

Zagon: Pritisnite tipko za vklop (17). Na zaslonu se bodo prikazali določeni podatki.

- A. Merjenje razdalje
- B. Status IR
- C. Prikaz časa
- D. Povečava digitalnega zooma
- E. Prikaz napolnjenosti baterij
- F. Stanje pomnilniške kartice
- G. Kakovost slike
- H. Stanje snemanja videa
- J. Križec
- K. Stanje snemanja videa



Ko je naprava vklopljena, preklopi v način opazovanja (snemanje videa). S tem se izvaja normalno opazovanje in snemanje videa. Ko je naprava vklopljena je v načinu opazovanja. Z dolgim pritiskom na gumb (17) bo naprava izklopljena.

Opazovanje: Odstranite pokrov objektiv. Usmerite objektiv (11) na predmet, ki ga želite opazovati in glejte v zaslon naprave. Prilagodite obroč za nastavitev dioptrije (10) in svetlost zaslona. Prilagodite obroč za ostrenje (2) na objektivu dokler ne boste videli jasne slike.

Naprava bo samodejno natančno nastavila svetilnost zaslona glede na povprečno svetlost prizora v središču zaslona. Elektronski zoom lahko dosežete z pritiskom na tipki (15) in (16). Ko je svetloba okolice dovolj močna, dodatni vir svetlobe ni pomemben. V kolikor je svetloba okolice zelo slaba in je temno, tako da opazovanega ni mogoče opazovati, naprava samodejno prepozna intenzivnost svetlobe in samodejno vklopi dodaten vir svetlobe (3) ter samodejno prilagodi predstavo glede na intenzivnost svetlobe okolice. Pokrov objektiv je opremljen s filtrom. Pri opazovanju pokrajine podnevi bo opazovalni učinek boljši, če pokrov objektiv ni odstranjen. Pri opazovanju ponoči, pa je treba pokrov objektiv odstraniti.

Zunanji monitor: Zunanji monitor priključite na video izhod (7) preko video kabla. Slika na zaslonu se lahko prikaže na zunanjem monitorju, notranji zaslon pa se lahko zapre. Ta izdelek je opremljen z vmesnikom USB 2.0. En konec kabla vstavite v vmesnik USB (6), drugega pa v računalnik. Računalnik bo samodejno prepoznal napravo in prebral vsebino SD kartice.

Opozorilo in vzdrževanje: Za odstranjevanje prahu z leč uporabite mehko krtačo ali mehko krpo iz mikrovlakn. S krpo delajte čisto nežno da preprečite praske na leči. Bodite pozorni na vlažnost: Ko inštrumenta ne uporabljate ga hranite na suhem mestu in odstranite baterije iz naprave. Izogibajte se stiku izdelka s peskom in vodo. Z napravo ne glejte v sonce, saj to lahko resno in trajno poškoduje vaš vid. Naprave ne izpostavljajte soncu, zlasti leče ne neposredni svetlobi.



# **Garancijski list Ellipso d.o.o. Celje**

Lava 7a 3000 Celje

Za artikel: **KONUSPY – 18** Kat. št.: 7939

Datum nakupa:.....

Prodajalec:.....

Garancijski pogoji: Spoštovane stranke! Garancijska doba traja 2 leti in začne teči z dnem nakupa. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite! Napačna uporaba artikla razlog za približno 95 % reklamacij zato vas prosimo da si pred uporabo pozorno preberete navodila. Preden pošljete artikel na servis vas prosimo da kontaktirate prodajalca ali uvoznika podjetje Ellipso d.o.o.

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s popravilom ali zamenjavo. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek. Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive. Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45-dnevnem roku, bo izdelek, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila.

Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžen zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let po preteku garancijske dobe. Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov: Ellipso d.o.o Lava 7a 3000 Celje ali pa ga osebno prinesite v trgovino.

Za hitrejšo in učinkovitejšo uveljavitev garancije priporočamo dodajanje vaših osebnih in kontaktnih podatkov, kot so telefonska številka in e-poštni naslov. S tem omogočite nemoteno komunikacijo ter pospešite obdelavo garancijskih zahtevkov.

# Varnostna opozorila za: Nočni monokular KONUSPY – 18 Kat. št.: 7939

## Opozorila:

**Neposredno opazovanje sonca lahko povzroči težke poškodbe oči, nikoli ne glejte v sonce ne z spektivom in tudi ne s prostim očesom.**

Bodite pozorni na vlažnost. Ko naprave ne uporabljate ga shranite na suhem mestu in odstranite baterije.

Izogibate se stikom izdelka z peskom in vodo.

Z instrumentom ne glejte neposredno v sonce. To lahko povzroči resno in trajno poškodbo vida.

Izdelka, zlasti leč ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Tako nočni monokular kot embalažo hranite izven dosega otrok.

Možnost zadušitve z vrečko ali drugimi majhnimi deli. Izdelek in embalaža nista igrača. Otroci naj napravo uporabljajo v spremstvu staršev ali skrbnikov.

Spoštovanje zasebnosti je ključnega pomena – ne uporabljajte monokularja za neprimeren vpogled v zasebne prostore!

# EKOLOŠKO ODGOVORNO RAVNANJE Z EMBALAŽO

Nočni monokular:



## KONUSPY – 18 Kat. št.: 7939

Zavezani smo k trajnostnemu ravnanju z okoljem, zato vas vabimo, da embalažo naših izdelkov odstranite na odgovoren način.

- **Ločevanje odpadkov:** Embalažo odložite v ustrezne zabojnike glede na material (karton, plastika, kovina). S pravilnim ločevanjem prispevate k učinkoviti reciklaži.
- **Ponovna uporaba:** Če je mogoče, embalažo ponovno uporabite ali jo predelajte za druge namene. Ponovna uporaba zmanjša količino odpadkov.
- **Reciklaža:** Spodbujamo recikliranje embalaže, saj s tem zmanjšujemo negativni vpliv na okolje in prispevamo k ohranjanju naravnih virov.
- **Odgovorno ravnanje:** Ne odlagajte embalaže v naravo ali med mešane komunalne odpadke. Skupaj lahko prispevamo k čistejšemu okolju.

|                       |                                                                                             |                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Plastična vrečka      | <br>LDPE | Zbiranje plastike |
| Škatla                | <br>PAP  | Zbiranje papirja  |
| Navodila in garancija | <br>PAP  | Zbiranje papirja  |
| Nočni monokular       |          | Ločeno zbiranje   |

Hvala, ker nam pomagate pri ohranjanju narave in trajnostnem ravnanju z viri. Skupaj lahko naredimo veliko.

# **Deklaracija: za NOČNI MONOKULAR**

**KONUSPY – 18** Kat. št.: 7939

## **Proizvajalec:**

**Konus italia Group Spa Via Fleming, 18**

**37026 Settimo di Pescantina, (VR) IT**

italia@konus.com

## **Distribucija:**

**Ellipso d.o.o.**

**Lava 7a**

**3000 Celje - SLOVENIJA**

lovec.av@gmail.com

Odg. oseba: **Andrej Verhovšek**

068 630 950

+386 68 630 950