

PHILIPS

sonicare



Zobna prha

Compact Flosser 1000

Učinkovito očiščeni medzobni
prostori v samo 60 sekundah*



HX3333/23

Učinkovito očiščeni medzobni prostori v samo 60 sekundah*

Odstrani do 99,9 % zobnih oblog na mestih uporabe*

Zobna prha Philips Sonicare Compact Flosser omogoča hitro in učinkovito čiščenje, s sabo pa jo lahko vzamete kamor koli. Odstrani do 99,9% zobnih oblog* iz medzobnih prostorov in z roba dlesni v samo 60 sekundah.

Kompaktna zasnova za uporabo na poti

- Zložljiva 200-mililitrska posoda za enostavno shranjevanje in uporabo na poti
- Baterija med polnjenji omogoča 14 dni delovanja
- Prostor za shranjevanje nastavkov in odprtina za polnjenje 2-v-1

Enostaven začetek uporabe zobne prhe

- Načini Pulse, Clean in Sensitive
- Dva nastavka za nežno in učinkovito čiščenje
- Očistite vsak del, ne izpustite nobenega kotička
- Vodoodpornost po standardu IPX7
- Dva načina polnjenja z vodo

Compact Flosser 1000

Zobna prha

HX3333/23

Značilnosti

Kompaktno in prenosno



Kompaktna zobna prha ima zložljivo posodo, zato je enostavna za shranjevanje ali na pot. V posodo lahko nalijete 200 ml vode, kar zadostuje za eno celotno 60-sekundno čiščenje.

Trije načini čiščenja



Vsako čiščenje lahko prilagodite svojim potrebam s tremi različnimi načini čiščenja. Način Pulse masira in stimulira dlesni, način Clean je namenjen vsakodnevni uporabi, medtem ko je način Sensitive še posebej nežen.


Nastavka Standard in Comfort



Zobni prhi sta priložena dva nastavka, s katerima lahko odstranite do 99,9 % zobnih oblog na mestih uporabe*. Nastavek N1 Standard

zagotavlja učinkovito čiščenje medzobnih prostorov, N2 Comfort pa je bil zasnovan posebej za občutljive dlesni in ima nežno konico. Oba nastavka se lahko zavrtita za 360 stopinj za lažje čiščenje težko dostopnih predelov, kot so v zadnjem delu ust.

Merilnik 15-sekundnih intervalov



Z merilnikom 15-sekundnih intervalov zobna prha kratko ustavi tok vode, da veste, kdaj je čas za premik prhe na naslednji predel. Pri Zagotavlja dovolj dolgo čiščenje vseh predelov ustne votline pri vsaki uporabi.

Za polnjenje



Baterija zagotavlja do 14 dni delovanja, zato je zobna prha Compact Flosser izjemno priročna za na pot. Enostavno jo lahko napolnite, preden se odpravite na pot, ali pa na poti s polnilnim kablom USB-A.

Vodoodporna



Zobna prha Compact Flosser je vodoodporna po standardu IPX7, zato jo lahko brezskrbno uporabljate v kopalnici.

Prostor za shranjevanje nastavkov



Izkoristite pametno zasnovano in imejte nastavek shranjen v kanalu na zgornjem delu zobne prhe, kadar prhe ne uporabljate. Kanal je hkrati tudi odprtina za polnjenje.

Dva načina polnjenja



Posodo za vodo lahko polnite na dva preprosta načina. Lahko jo odstranite in napolnite kot kozarec – idealno, kadar je prazna. Vodo lahko dolijete tudi skozi odprtino za polnjenje, ki je poleg nastavka.

Compact Flosser 1000

Zobna prha

HX3333/23

Specifikacije

Tehnične specifikacije

Poraba energije: Izklopljeno stanje < 0,3 W,
Stanje pripravljenosti brez prikaza < 0,5 W

Zasnova in izdelava

Barva: Vijolična

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

Enostavna uporaba

Ročaj: Zložljiva zasnova

Nastavek: Enostavna namestitvev in odstranitev

Prostor za shranjevanje nastavkov: Enostavno shranjevanje nastavkov na poti

Zmogljivost

Čiščenje: Celotna usta očisti v 60 sekundah

Priloženi predmeti

Kabel USB za polnjenje: 1

Compact Flosser: 1

Nastavek N1 Standard: 1

Nastavek N2 Comfort: 1

Načini

Clean: Za vsakodnevno čistočo

Sensitive: Za nežno čiščenje

Pulzno: Za stimulacijo dlesni

Pozitivni vplivi na zdravje

Odstranjevanje zobnih oblog: Odstrani do 99 % zobnih oblog na mestih uporabe

