

Model: FARROT M770 MotoSmart Pro





PRED ZAČETKOM UPORABE PREBERITE NAVODILA.

Prosimo, natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite na varnem mestu.

VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo. Proizvajalec ne odgovarja za nepravilno uporabo izdelka.

- Napravo zaščitite pred vlago, vodo in drugimi tekočinami. Naprave ne uporabljajte in ne shranjujte pri previsokih temperaturah. Zaščitite jo pred neposredno sončno svetlobo in viri toplote.
- To opremo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali

duševnimi sposobnostmi oziroma osebe brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi opreme in razumejo s tem povezana tveganja. Otroke je treba poučiti, da naprava ni igrača. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati opreme brez nadzora.

- Napravo hranite zunaj dosega otrok.
- Naprave ne izpostavljajte sončni svetlobi dalj časa.
- Ne uporabljajte neoriginalne dodatne opreme.
- Pred čiščenjem napravo VEDNO odklopite od vira napajanja.
- Napravo čistite samo z mehko, rahlo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij ali detergentov.
- Naprave ne popravljajte sami. V primeru poškodbe se obrnite na pooblaščen servisni center za pregled/popravilo.
- Pred odstranitvijo pomnilniške kartice izklopite napravo. V nasprotnem primeru se lahko shranjeni podatki izgubijo.

PROIZVAJALEC:

SK Production Poland sp z o.o
os. Sobieskiego 4/4, 60-688 Poznań, Poljska
NIP 97212983871

contact@farrot.eucontact@farrot.eu www.farrot.euwww.farrot.eu

Informacije za uporabnike o odstranjevanju električne in elektronske opreme (za gospodinjstva)

- BATERIJA: Upoštevajte naslednja navodila za uporabo baterije: - Ne odpirajte pokrova naprave. - Baterije ne poskušajte odstraniti ali zamenjati.
- Ne prebadate zadnjega pokrova naprave.
- Naprave ne sežigajte, ne odlagajte je med komunalne odpadke in je ne shranjujte pri temperaturi nad 60 °C. Napravo in baterijo odstranite v skladu z veljavnimi lokalnimi okoljskimi predpisi.

Prikazani simbol na izdelku ali v priloženi dokumentaciji pomeni, da okvarjene električne ali elektronske opreme ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Oddati jo je treba na posebnem zbirnem mestu, na primer v zbirnem centru za komunalne odpadke, kjer so na voljo ustrezni zabojniki za tovrstno opremo.

Pravilno ravnanje pri odstranjevanju električne ali elektronske opreme, recikliranju, ponovni uporabi ali predelavi sestavnih delov pomeni, da napravo oddate na specializiranem zbirnem mestu, kjer jo bodo prevzeli brezplačno.

Izdelki bodo reciklirani, s čimer se prepreči sproščanje snovi, ki jih vsebujejo, v okolje, sestavni deli pa se bodo lahko ponovno uporabili.

Uporabniki v državah Evropske unije

Če morate odstraniti električno ali elektronsko opremo, se obrnite na najbližje prodajno mesto ali dobavitelja za dodatne informacije. V državah Evropske unije je oddaja naprav na zbirnih mestih brezplačna. Vse izdelke, označene s tem simbolom, je treba odnesti na zbirna mesta.

Odstranjevanje odpadkov v državah zunaj Evropske unije

Ta simbol velja samo v Evropski uniji. Če želite izdelek odstraniti, se obrnite na lokalne organe ali prodajalca za informacije o pravilnem postopku odstranjevanja.

Ta izdelek in, kadar je primerno, priložena dodatna oprema so označeni z oznako »CE«, ki potrjuje skladnost z veljavnimi usklajenimi evropskimi standardi, navedenimi v direktivah EMC št. 2004/108/EC in RoHS št. 2011/65/E.



Direktiva 2012/19/EU (t. i. direktiva WEEE): Izdelkov s to oznako ni dovoljeno nikjer v EU odlagati med nesortirane komunalne odpadke. Za ustrezno predelavo surovin (recikliranje) izdelek ob nakupu nove enakovredne naprave vrnite lokalnemu prodajalcu ali ga oddajte na posebej organiziranem zbirnem mestu. Več informacij:

Direktiva 2006/66/EC (direktiva o baterijah): Ta izdelek vsebuje baterijo, ki je nikjer v EU ni dovoljeno odlagati med nesortirane komunalne odpadke. Informacije o uporabljeni bateriji so navedene v dokumentaciji izdelka. Baterija je označena s prikazanim simbolom, ki mu je lahko dodana kemijska oznaka: Cd (kadmij), Pb (svinec) ali Hg (živo srebro). Za optimalno recikliranje baterijo oddajte prodajalcu ali na ustrezno označenem specializiranem zbirnem mestu. Več informacij: www.recyclethis.infowww.recyclethis.info

NAMESTITEV NAPRAVE

Univerzalni nosilec pritrdite na krmilo motocikla ali drugo primerno površino s priloženimi pritrdilnimi elementi. Prepričajte se, da je nosilec stabilen in omogoča optimalen kot gledanja.

- Kot 2. je prikazano na spodnji sliki 1, z viličastim ključem odstranite dve matici nosilca, kot je prikazano na sliki





Kot je prikazano na spodnji sliki 3, namestite spodnji del nosilca na krmilo, nato namestite zgornji del nosilca in zategnite matico.

Kot je prikazano na sliki 5, vstavite krogični zglob nosilca v povezovalno roko in ga nato zategnite.



Glavno enoto pritrdite na univerzalni nosilec. Večkotna funkcija vrtenja omogoča natančno nastavitve položaja.



Priklop napajanja

Priloženi napajalni kabel priključite na zaslon in na vir napajanja motocikla. Prepričajte se, da je povezava varna in zaščitena pred vremenskimi vplivi.

Napajalni kabel varno napeljite vzdolž okvirja motocikla, stran od gibljivih delov in virov toplote.

Drugi konec napajalnega kabla priključite na 12 V napajanje motocikla. Če ste v dvomih, preverite navodila za uporabo motocikla, da ugotovite, kam priključiti ustrezen vodnik.

SHEMA PRIKLOPA NAPRAVE



Multimeter nastavite na merjenje enosmerne napetosti (DC).


* Črni merilni kabel priključite na negativni pol akumulatorja, rdeči merilni kabel pa na vod, ki ga preverjate.

* Ko je ACC (dodatna oprema) izklopljen, na vodu ne sme biti izhodne napetosti, multimeter pa mora pokazati 0 V.

* Ko je ACC vklopljen, mora multimeter pokazati 12 V, kar pomeni, da je napajanje ACC prisotno.

* Če voda ACC ne najdete, z rdečim merilnim kablom zaporedoma preverjajte različne vode (črni kabel naj ostane priključen na negativni pol), dokler ne najdete voda z napajanjem ACC.

SHEMA PRIKLOPA DODATNE OPREME (IZBIRNO): GPS, TPMS, SPREDNJA IN ZADNJA KAMERA



Prvi vklop in seznanjanje

1. Po priklopu napajanja se naprava zažene. Za začetno nastavitve sledite navodilom na zaslonu.
2. Za uporabo funkcij Wireless CarPlay ali Android Auto se prepričajte, da sta v pametnem telefonu vključena Bluetooth in Wi-Fi.
3. V napravi odprite nastavitve Bluetooth in poiščite razpoložljive naprave.
4. Na seznamu izberite svoj pametni telefon in napravi seznanite. Če se prikaže poziv, potrdite kodo za seznanjanje na obeh napravah.
5. Po vzpostavitvi povezave Bluetooth bo naprava samodejno prikazala poziv za povezavo s CarPlay (iOS) ali Android Auto (Android). Za vzpostavitev povezave sledite navodilom na zaslonu.
6. Za zvočni izhod z napravo prek nastavitve Bluetooth seznanite čelado ali slušalke z omogočenim Bluetoothom. Tako lahko prostoročno opravljate telefonske klice in poslušate glasbo neposredno prek zvočne opreme.

NASTAVITEV GESLA

1. Nastavitev gesla

Privzeto geslo je 0000. Geslo lahko spremenite v nastavitvah.

Pozabljeno geslo

Če pozabite novo nastavljenno geslo, vnesite servisno geslo »1333«, da prekličete novo geslo in se vrnete na začetno geslo »0000«.

Izklop gesla ob zagonu

Na strani »Nastavitve« izberite »Sistemsko geslo«, da odprete nastavitve gesla, nato v levem zgornjem kotu izberite »Izklopi«. Po vklopu naprave gesla ne bo treba vnašati in odprle se bodo neposredno nastavitve.

PREDVAJANJE:

Po vzpostavitvi povezave se na zaslonu prikaže vmesnik CarPlay ali Android Auto.

Navigacija: dostopajte do aplikacij za zemljevide (npr. Apple Maps, Google Maps, Waze) za navigacijo po korakih.

Telefonski klici: prostoročno opravljajte in sprejemajte klice. Za glasovne ukaze uporabite Siri ali Google Assistant.

Predvajanje glasbe: pretakajte glasbo iz priljubljenih aplikacij (npr. Spotify, Apple Music) neposredno v povezano Bluetooth čelado/slušalke.


Sporočila: pošiljajte in prejemajte besedilna sporočila z glasovnimi ukazi.

Glasovni pomočnik: aktivirajte Siri (CarPlay) ali Google Assistant (Android Auto) s pritiskom gumba za glasovne ukaze na zaslonu ali povezani slušalki (če je podprto).

Izberite ustrezen način (CarPlay, Android Auto, WiFi Video) in sledite navodilom na zaslonu:

(1) CarPlay

Pritisnite [CarPlay] in nato [bluetooth management], da se povežete s pametnim telefonom. Če v telefonu izklopite Wi-Fi, se povezava prekine.




Brezžična povezava Apple CarPlay

1. V iPhoneu odprite »Nastavitve«.
2. Vklopite »Bluetooth«.
3. Na zaslonu CarPlay izberite ime Bluetooth naprave (npr. »T86-180530«).
4. Počakajte približno 20–30 sekund, nato v iPhoneu izberite »Uporabi CarPlay«.
5. Zaslom bo samodejno preklapljal v način CarPlay.

(2) Android Auto

Pritisnite [Android Auto] in nato [bluetooth management], da se povežete s pametnim telefonom. Če v telefonu izklopite Wi-Fi, se povezava prekine.



Brezžična samodejna povezava z Android Auto

1. V telefonu Android odprite »Nastavitve«.
2. Vklopite »Bluetooth«.
3. Poiščite ime Bluetooth povezave zaslona (npr. »T86-180530«).
4. Dovolite dostop do stikov in opravljanje klicev ter izberite seznanjanje.
5. Zaslona bo samodejno preklopil v način Android Auto.

Opomba: Če aplikacije Android Auto še nimate v telefonu, jo namestite iz trgovine Google Play.

Bluetooth zvočna povezava (za čelado/slušalke)

Za predvajanje zvoka prek Bluetooth čelade ali slušalk:

1. Prepričajte se, da so čelada ali slušalke vklopljene in v načinu seznanjanja.
2. Na zaslonu CarPlay odprite nastavitve Bluetooth in poiščite razpoložljive naprave.
3. Na seznamu izberite Bluetooth čelado/slušalke in jih seznanite.

Opomba: Mobilnega telefona ne povežite neposredno z Bluetooth čelado ali slušalkami, saj lahko to moti postopek seznanjanja z zaslonom CarPlay/Android Auto.

BREZZIČNA APLIKACIJA »ELOOK«

Pritisnite [WIFI video], da odprete vmesnik Wi-Fi video, skenirajte kodo QR za prenos aplikacije in se povežite z napravo po navodilih v aplikaciji. V telefonu lahko pregledujete in prenašate fotografije ter videoposnetke, posnete z napravo.

V meniju nastavitve naprave izberite ELOOK PRO APP.

Telefon povežite z mobilno dostopno točko Wi-Fi (TF801-XXX), privzeto geslo: 12345678.

Uporaba Apple CarPlay / Android Auto

Po povezavi se na zaslonu prikaže znani vmesnik CarPlay ali Android Auto. Upravlja ga lahko prek zaslona na dotik ali z glasovnimi ukazi.

- * **Navigacija:** dostopajte do priljubljenih navigacijskih aplikacij (npr. Apple Maps, Google Maps, Waze) za navodila po korakih.

- * **Glasba in mediji:** predvajajte glasbo iz pretočnih storitev (npr. Spotify, Apple Music, Pandora) ali lokalnih datotek.

- * **Klici in sporočila:** prostoročno opravljajte in sprejemajte klice ter pošiljajte in prejemajte sporočila.

- * **Glasovno upravljanje:** aktivirajte Siri (Apple CarPlay) ali Google Assistant (Android Auto) z ukazom »Hey Siri« ali »OK Google« in upravljajte funkcije, ne da bi umaknili roke s krmila.


Funkcije Bluetooth

Poleg CarPlay/Android Auto naprava podpira tudi neposredne funkcije Bluetooth:

- * **Prostoročni Bluetooth klici:** opravljajte in sprejemajte klice neposredno prek zaslona.

- * **Predvajanje glasbe prek Bluetootha:** glasbo pretakajte neposredno iz telefona na zaslon in nato v seznanjeno Bluetooth čelado/slušalke.


- * **Dostop do imenika:** samodejno naloži stike iz telefona in olajša izbiranje števil.




Funkcija nadzora tlaka v pnevmatikah:

Funkcija nadzora tlaka v pnevmatikah deluje z zunanjim senzorjem tlaka, nameščenim na ventilu pnevmatike.

Seznanjanje senzorja tlaka: zunanji senzor tlaka privijte na ventil sprednje pnevmatike. Ob sproščanju zraka boste slišali značilen zvok. Na vmesniku za tlak v pnevmatikah pritisnite gumb za seznanjanje sprednjega kolesa (»unpair«), da se prikažejo podatki. Po vklopu senzorja preverite tesnjenje z milnico. Seznanjanje senzorja zadnjega kolesa izvedete na podoben način.



Senzor tlaka A namestite na ventil sprednje pnevmatike in pritisnite »Pair«, da ga seznanite s sprednjim kolesom. Senzor B namestite na zadnje kolo in počakajte, da se samodejno seznani. Namestitev zunanjega senzorja: 1. Odvijte kapico ventila. 2. Senzor namestite glede na oznako položaja. 3. Z milnico preverite morebitno puščanje zraka. Ponovno seznanjanje običajno ni potrebno.



Nastavitev tlaka v pnevmatikah: glede na specifikacije posameznega vozila upoštevajte vrednosti tlaka, ki jih priporoča proizvajalec, in nastavite ustrezen razpon.

Funkcija žičnega upravljalnika:

Navodila za uporabo:

Namestitev: daljinski upravljalnik namestite na krmilo v dosegu palca in zategnite objemko tako, da se naprava med vožnjo ne premika.

Seznanjanje (Bluetooth):

- * V telefonu ali motociklističnem sistemu vklopite Bluetooth.
- * Vključite daljinski upravljalnik (običajno tako, da sredinski gumb držite 3–5 sekund), dokler indikator ne začne utripati modro/rdeče.
- * V telefonu poiščite napravo »Remote« ali »Bluetooth Controller« in vzpostavite povezavo.

Upravljanje (običajne funkcije):

- * En klik (sredina/play): predvajanje/premor ali sprejem klica.
- * Gor/Dol (+/-): sprememba glasnosti ali naslednja/prejšnja skladba.
- * Dolg pritisk: običajno izklopi napravo ali aktivira glasovnega pomočnika.
- * Polnjenje/baterija: večina daljinskih upravljalnikov ima vgrajen akumulator, ki se polni prek microUSB/USB-C. Če upravljalnik uporablja gumbno baterijo (npr. CR2032), za zamenjavo odvijte zadnji pokrov.

Priključitev antene GPS

Zunanjo anteno GPS priključite na ustrezní priključek naprave. Anteno namestite na mesto brez ovir.

Natančno določanje položaja GNSS: s hkratno podporo treh satelitskih sistemov (GPS, GLONASS, BeiDou) naprava hitro pridobi signal in ohranja natančnost tudi v gostem gozdu ali predorih.

Zaslon In-Cell 800 nitov:

Posebej zasnovan zaslon z visoko svetilnostjo zagotavlja dobro berljivost navigacije tudi pri zelo močni neposredni sončni svetlobi.

Popolna vodoodpornost IPX8:

Zasnova naprave omogoča varno vožnjo tudi v zahtevnih vremenskih razmerah. Naprava ni odporna le proti škropljenju, temveč tudi proti daljšemu stiku z vodo.

VSEBINA KOMPLETA:

1. Motociklistični monitor FARROT M770.
2. Komplet za pritrditev na krmilo.
3. Napajalni kabel.
4. Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Parameter	Podrobni tehnični podatki
Procesor (CPU)	Allwinner V533
Pomnilnik RAM	2 GB DDR3
Operacijski sistem	Linux (stabilno delovanje in hiter zagon)
Zaslon	7" IPS In-Cell (na dotik)
Ločljivost zaslona	1024 × 600 px
Svetilnost zaslona	800 nitov (odlična vidljivost na močnem soncu)
Stopnja vodoodpornosti	IPX8 (odpornost proti dežju in potopitvi)

Brezžična povezljivost	Bluetooth 5.0 / Wi-Fi (podpora CarPlay & Android Auto)
Navigacija / GPS	Sistem GNSS (GPS + GLONASS + BeiDou)
Podpora kameram	Zunanja kamera (izbirno) – snemanje 1080P H.264
Sistem TPMS	Podpora univerzalnim senzorjem tlaka (BLE Valve Sensors)
Zunanji pomnilnik	Čitalnik kartic microSD
Vhodno napajanje	ACC 12 V

