Roland

NAVODILA ZA UPORABO

Ultrazvočni odganjalec kun in živali M175

SKU: 1683 | EAN ROLAND: 3830000416832
Model: KEMO M175 | Napajanje: 12–14 V DC

Namen in podatki. Zvočno odvračanje kun, glodavcev in drugih nezaželenih živali. Nastavljivo približno 8–41 kHz; največ 150 mA; mere približno 140 × 65 × 37 mm. Akustični doseg do 100 m ni zagotovljen odvračalni doseg. Učinek je odvisen od postavitve in vedenja živali. Napajalnik in dodatna oprema niso priloženi.

Namestitev in priklop

1. Pred delom odklopite napajanje. Preverite napravo in kable. Napravo pritrdite na suho mesto, zaščiteno pred dežjem in škropljenjem; ni vodotesna.
2. Zvočnik usmerite proti poti živali brez ovir. Za mišje poti izberite nizko montažo. Police in stene oslabijo zvok.
3. Priključite stabiliziran 12 V DC napajalnik ali 12 V akumulator (priporočeno >12 Ah), prek DC-vtičnice 5,5 × 2,1 mm ali napajalnih sponk. Upoštevajte oznake polaritete +/–. **Nikoli neposredno na 230 V.** Zaščitite vode pred kratkim stikom; priklop naj opravi usposobljena oseba.
4. Po shemi proizvajalca lahko priključite največ 2 zvočnika L020. Nato nastavite frekvenco in vključite napajanje. Preverite LED Power in Sound.

Nastavljanje. Okvirno: ptice 10–12 kHz; glodavci/plenilci 20–30 kHz; insekti 27–38 kHz. Vrednosti preizkusite glede na odziv. Za časovno delovanje uporabite ustrezno časovno stikalo. Odstranite hrano in vonjalne sledi; živali in mladičev ne zaprite v objekt.

Varnost. Zelo močan zvok, po podatku proizvajalca do 135 dB ±30 %. Ne usmerjajte proti ljudem, ki se stalno zadržujejo manj kot 5 m pred zvočnikom. Ne približujte ušesa. Nižje frekvence so slišne. Ne usmerjajte proti domačim živalim brez možnosti umika. Hranite zunaj dosega otrok; izdelek ni igrača. Uporabljajte le predpisano napetost; previsoka napetost poškoduje napravo.

Vzdrževanje. Pred čiščenjem ali spremembo povezav odklopite napajanje. Ohišje obrišite z rahlo vlažno krpo, brez vdora vode ali topil. Preverjajte pritrditev in kable. Ob okvari, poškodbi ali močenju izključite in kontaktirajte prodajalca. Oddajte kot odpadno električno opremo, ne med mešane odpadke.

Proizvajalec: Kemo-Electronic GmbH, Leher Landstr. 20, 27607 Geestland, Nemčija; info@kemo-electronic.de
Prodajalec: ROLAND d.o.o., Ulica Na livado 8, 3240 Šmarje pri Jelšah; info@roland.si
Shranite navodila ter priložena navodila in varnostne napotke proizvajalca; ob predaji jih izročite naslednjemu uporabniku.

Roland

NAVODILA ZA UPORABO

Ultrazvočni odganjalec kun in živali M175

SKU: 1683 | EAN ROLAND: 3830000416832
Model: KEMO M175 | Napajanje: 12–14 V DC

Namen in podatki. Zvočno odvračanje kun, glodavcev in drugih nezaželenih živali. Nastavljivo približno 8–41 kHz; največ 150 mA; mere približno 140 × 65 × 37 mm. Akustični doseg do 100 m ni zagotovljen odvračalni doseg. Učinek je odvisen od postavitve in vedenja živali. Napajalnik in dodatna oprema niso priloženi.

Namestitev in priklop

1. Pred delom odklopite napajanje. Preverite napravo in kable. Napravo pritrdite na suho mesto, zaščiteno pred dežjem in škropljenjem; ni vodotesna.
2. Zvočnik usmerite proti poti živali brez ovir. Za mišje poti izberite nizko montažo. Police in stene oslabijo zvok.
3. Priključite stabiliziran 12 V DC napajalnik ali 12 V akumulator (priporočeno >12 Ah), prek DC-vtičnice 5,5 × 2,1 mm ali napajalnih sponk. Upoštevajte oznake polaritete +/–. **Nikoli neposredno na 230 V.** Zaščitite vode pred kratkim stikom; priklop naj opravi usposobljena oseba.
4. Po shemi proizvajalca lahko priključite največ 2 zvočnika L020. Nato nastavite frekvenco in vključite napajanje. Preverite LED Power in Sound.

Nastavljanje. Okvirno: ptice 10–12 kHz; glodavci/plenilci 20–30 kHz; insekti 27–38 kHz. Vrednosti preizkusite glede na odziv. Za časovno delovanje uporabite ustrezno časovno stikalo. Odstranite hrano in vonjalne sledi; živali in mladičev ne zaprite v objekt.

Varnost. Zelo močan zvok, po podatku proizvajalca do 135 dB ±30 %. Ne usmerjajte proti ljudem, ki se stalno zadržujejo manj kot 5 m pred zvočnikom. Ne približujte ušesa. Nižje frekvence so slišne. Ne usmerjajte proti domačim živalim brez možnosti umika. Hranite zunaj dosega otrok; izdelek ni igrača. Uporabljajte le predpisano napetost; previsoka napetost poškoduje napravo.

Vzdrževanje. Pred čiščenjem ali spremembo povezav odklopite napajanje. Ohišje obrišite z rahlo vlažno krpo, brez vdora vode ali topil. Preverjajte pritrditev in kable. Ob okvari, poškodbi ali močenju izključite in kontaktirajte prodajalca. Oddajte kot odpadno električno opremo, ne med mešane odpadke.

Proizvajalec: Kemo-Electronic GmbH, Leher Landstr. 20, 27607 Geestland, Nemčija; info@kemo-electronic.de
Prodajalec: ROLAND d.o.o., Ulica Na livado 8, 3240 Šmarje pri Jelšah; info@roland.si
Shranite navodila ter priložena navodila in varnostne napotke proizvajalca; ob predaji jih izročite naslednjemu uporabniku.