



Blagovna znamka	Candy
Model aparata	CS 1482 D3
Zmogljivost pranja	8 kg
Razred energetske učinkovitosti -(2010/30/EC)	A+++
Poraba energije letno <sup>1</sup>	175 kWh
Poraba energije pri standardnem programu bombaž 60°C pri polni polnitvi	0,90 kWh
Poraba energije pri standardnem programu bombaž 60°C pri delni polnitvi	0,71 kWh
Poraba energije pri standardnem programu bombaž 40°C pri delni polnitvi	0,60 kWh
Poraba energije v stanju izključen/vključen	0,2-0,9 W
Letna poraba vode <sup>2</sup>	9.600 l
Energijski razred ožemanja	A
Najvišja hitrost ožemanja	1.400
Preostanek vlage	
Trajanje standardnega programa bombaž 60°C pri polni polnitvi	240 min
Trajanje standardnega programa bombaž 60°C pri delni polnitvi	120 min
Trajanje standardnega programa bombaž 40°C pri delni polnitvi	130 min
Glasnost med pranjem	58 dB(A)
Glasnost med ožemanjem	79 dB(A)
Model namenjen vgradnji	NE

<sup>1</sup> Letna poraba električne energije temelji na 220 standardnih ciklih pranja pri programu bombaž 60°C in 40°C, pri polni in delni polnitvi ter pri načinu delovanja z nizko porabo energije. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.

<sup>2</sup> Letna poraba vode temelji na 220 standardnih ciklih pranja pri programu bombaž 60°C in 40°C, pri polni in delni polnitvi. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata.

Standardna programa bombaž 60°C in bombaž 40°C sta standardna programa, na katere se nanašajo podatki. Ta dva programa sta primerna za pranje običajno umazanega perila.